

ACOPLES Y PORTAMANGUERAS

| | |
|-----------|--|
| DM 45/46 | Acople de 2 líneas completo |
| DM 45/43 | Acople de 2 líneas completo, con portamangueras recto (Uso agrícola) |
| DM 145/46 | Acople de 2 líneas completo, con Contacto Eléctrico |
| DM 45 | Cuerpo Acople de 2 líneas (Niple conector hembra 3/8 BSPT) |
| DM 45-A | Cuerpo Acople de 2 líneas (Niple conector hembra M16x1,5 mm (MBENZ)) |
| DM 45-B | Cuerpo Acople de 2 líneas (Niple conector hembra M16x1,5 mm (IVECO)) |
| DM 145 | Cuerpo Acople de 2 líneas, c/c/eléctrico (Niple conector macho M16 y 18x1,5mm) |
| DM 145-A | Cuerpo Acople de 2 líneas, c/c/eléctrico (Niple conector hembra M22x1,5mm) |
| DM 46 | Portamangueras de 2 líneas |
| DM 46-A | Portamangueras de 2 líneas, sin racord |
| DM 43 | Portamangueras de 2 líneas recto (Uso agrícola) |
| DM 43-A | Portamangueras de 2 líneas recto, sin racord (Uso agrícola) |
| DM 46-B | Portamangueras de 2 líneas, con grifo de corte |
| DM 47/48 | Acople de 1 línea completo |
| DM 47 | Cuerpo Acople de 1 línea |
| DM 48 | Portamanguera de 1 línea |
| DM 15 | Pico Toma de Aire |
| DM 17 | Pico Toma de Aire (recto) |
| DM 16 | Pico Toma de Aire (1/4 BSPT), sin racord |

VALVULAS

| | |
|---------|---|
| DM 518 | Pulsador de desfrenado |
| DM 519 | Pulsador de desfrenado, c/desbloqueo semi-automático |
| DM 58 | Para control de cámaras t/spring brake |
| DM 515 | Relay 2 líneas c/emergencia t/Viberti, p/3 o 4 ejes |
| DM 516 | Relay 2 líneas c/emergencia t/Viberti, p/3 o 4 ejes (c/desbloqueo automático) |
| DM 517 | Relay 2 líneas c/emergencia t/Viberti, p/3 o 4 ejes (s/desbloqueo) |
| DM 526 | Relay 2 líneas c/emergencia Triler, p/1 o 2 ejes |
| DM 527 | Relay 2 líneas c/emergencia Triler, p/1 o 2 ejes (c/desbloqueo automático) |
| DM 56 | Relay 2 líneas, sin emergencia, p/3 o 4 ejes |
| DM 165 | Descarga Rápida (1/4 BSPT) |
| DM 166 | Descarga Rápida (3/8 BSPT) |
| DM 167 | Descarga Rápida (M14x1,5 mm) |
| DM 17 | Descarga Rápida (3/8 BSPT) |
| DM 171 | Descarga Rápida (1/4 BSPT) |
| DM 172 | Descarga Rápida (Entrada 3/8 BSPT, Salida 1/4 BSPT) |
| DM 173 | Descarga Rápida (Entrada 1/4 BSPT, Salida 3/8 BSPT) |
| DM 175 | Descarga Rápida y Limitadora de presión (1/4 BSPT) |
| DM 176 | Descarga Rápida y Limitadora de presión (3/8 BSPT) |
| DM 185 | Descarga Rápida con Interruptor de freno (1/4 BSPT) |
| DM 186 | Descarga Rápida con Interruptor de freno (3/8 BSPT) |
| DM 156 | Protectora de Sobrepresión |
| DM 532 | Control Pasaje de presión |
| DM 149 | Comando Manual |
| DM 13 | Comando Manual, con retorno automático |
| DM 14 | Comando Manual, para cámaras del tipo spring brake |
| DM 5 | Transferencia, con base (1/4 BSPT) |
| DM 51 | Transferencia, sin base (1/4 BSPT) |
| DM 64 | Transferencia, sin base (M14x1,5 mm) |
| DM 64-A | Transferencia, con base (M16x1,5 mm) |

VALVULAS

| | |
|--------|-----------------------------|
| DM 37 | Retención (hembra 3/8 BSPT) |
| DM 38 | Retención (macho 1/2 BSPT) |
| DM 528 | Pedalera, completa |

| | |
|--------|------------------------------------|
| DM 529 | Pedalera, sin pedal |
| DM 53 | Regulador de potencia de frenos |
| DM 59 | Modulador de presión de frenado |
| DM 126 | Comando para Volcadores neumáticos |

FILTROS Y PURGADORES

| | |
|--------|---|
| DM 537 | Espurgue automático |
| DM 538 | Espurgue automático (IVECO) |
| DM 539 | Espurgue automático, p/acoplado |
| DM 123 | Filtro de aire y Decantador de líquidos |
| DM 125 | Filtro de aire |

CAMARAS DE FRENO

| | |
|--------|---|
| DM 55 | Simple de 8" |
| DM 495 | Simple de 7" |
| DM 51 | Doble 3/3, con freno de estacionamiento a resorte (3/8 BSPT) |
| DM 52 | Doble 3/3, con freno de estacionamiento a resorte (M16x1,5 mm) |
| DM 49 | Doble 24/3, con freno de estacionamiento a resorte (3/8 BSPT) |
| DM 48 | Doble 24/3, con freno de estacionamiento a resorte (M16x1,5 mm) |

INTERRUPTORES Y ENCHUFES ELECTRICOS

| | |
|----------|---|
| DM 52 | Interruptor electroneumático de Stop, c/base (1/8 BSPT) |
| DM 55 | Interruptor electroneumático de Stop, s/base (macho 1/4 BSPT) |
| DM 6 | Interruptor electroneumático de Stop, s/base (hembra 1/4 BSPT) |
| DM 63 | Interruptor electroneumático de Stop, s/base (hembra 1/8 BSPT) |
| DM 65 | Interruptor electroneumático de Stop, s/base (hembra M12x1,5mm) |
| DM 53/54 | Enchufe completo de 5 puntos |
| DM 53 | Base de 5 puntos |
| DM 54 | Ficha de 5 puntos |
| DM 57/58 | Enchufe completo de 7 puntos |
| DM 57 | Base de 7 puntos |
| DM 58 | Ficha de 7 puntos |
| DM 61/62 | Enchufe completo de 7 puntos |
| DM 61 | Base de 7 puntos |
| DM 62 | Ficha de 7 puntos |

TUBOS DE POLIAMIDA, GOMA (p/3 lbs), FLEXIBLES

| | |
|--------|---|
| DM 25 | Tubo de poliamida 1x8 mm el mt |
| DM 21 | Tubo de poliamida 12x1 mm el mt |
| DM 215 | Tubo de poliamida 3/8" el mt |
| DM 22 | Tubo de poliamida 1/2" el mt |
| DM 225 | Conjunto tubo espiralado, s/conector (3,4 mts) |
| DM 23 | Conjunto tubo espiralado, s/conector (4,5 mts) |
| DM 235 | Conjunto tubo espiralado, c/conector (3,4 mts) |
| DM 237 | Conjunto tubo espiralado, c/conector (4,5 mts) |
| DM 245 | Manguera de 3/8" (3 lbs) el mt |
| DM 25 | Manguera de 1/2" (3 lbs) el mt |
| DM 255 | Manguera de 3/4" (3 lbs) el mt |
| DM 27 | Flexible manguera 3/8", conector 3/8 BSPT (tramo de 1 o 15 mts) |
| DM 275 | Flexible manguera 3/8", conector 1/4 BSPT (tramo de 1 o 15 mts) |

TUBOS DE POLIAMIDA, GOMA (p/3 lbs), FLEXIBLES

| | |
|--------|---|
| DM 28 | Flexible manguera 3/8", conector 3/8 BSPT (tramo de 2 o 25 mts) |
| DM 285 | Flexible manguera 3/8", conector 1/4 BSPT (tramo de 2 o 25 mts) |
| DM 29 | Flexible manguera 1/2", conector 3/8 BSPT (tramo de 1 o 15 mts) |
| DM 295 | Flexible manguera 1/2", conector 1/4 BSPT (tramo de 1 o 15 mts) |
| DM 3 | Flexible manguera 1/2", conector 3/8 BSPT (tramo de 2 o 25 mts) |
| DM 35 | Flexible manguera 1/2", conector 1/4 BSPT (tramo de 2 o 25 mts) |
| DM 35a | Conjunto manguera, c/conector (3,5 mts) |

RACORD, TAPONES, CONECTORES

| | |
|-----------|---|
| DM 4 | Racord de 1/4 BSPT, para manguera de 3/8" |
| DM 41 | Racord de 3/8 BSPT, para manguera de 3/8" |
| DM 535-48 | Racord de 1/4 BSPT, para manguera de 1/2" |

| | |
|------------|---|
| DM 46-3 | Racord de 3/8 BSPT, para manguera de 1/2" |
| DM 526-32 | Racord de 3/8 BSPT, para manguera de 5/8" |
| DM 35-5 | Racord de 1/2 BSPT, para manguera de 1/2" |
| DM 535-25 | Racord de 1/2 BSPT, para manguera de 3/4" |
| DM 515-39 | Racord de 3/4 BSP, para manguera de 3/4" |
| DM 535-47 | Tapón roscado 1/4 BSPT |
| DM 123-1 | Tapón roscado 3/8 BSPT |
| DM 31 | Conector 1/2 BSPT, para tubo poliamida 1/2" |
| DM 32 | Conector 3/8 BSPT, para tubo poliamida 3/8" |
| DM 33 | Conector 1/4 BSPT, para tubo poliamida 3/8" |
| DM 34 | Conector 3/8 BSPT, para tubo poliamida 1/2" |
| DM 35 | Conector 1/4 BSPT, para tubo poliamida 1/2" |
| DM 355 | Conector 3/8 BSPT, para manguera 3/8" |
| DM 36 | Conector 3/8 BSPT, para manguera 1/2" |
| DM 365 | Conector 1/4 BSPT, para manguera 3/8" |
| DM 37 | Conector 1/4 BSPT, para manguera 1/2" / |
| DM 38 | Conector 1/2 BSPT, para manguera 3/4" |
| DM 537-25 | Niple adaptador M14x1,5mm |
| DM 537-26 | Niple adaptador de 1/4 BSPT |
| DM 537-1/2 | Niple conector M22x1,5mm |

VARIOS

| | |
|------------|--|
| DM 39 | Tanque de aire de 4 lts (Ø 26x8 mm, distancia e/agujeros sujeción 71 mm) |
| DM 392 | Tanque de aire de 45 lts (Ø 3x69 mm, distancia e/agujeros sujeción 525 mm) |
| DM 393 | Tanque de aire de 45 lts (Ø 3x69 mm, distancia e/agujeros sujeción 62 mm) |
| DM 395 | Tanque de aire de 5 lts (Ø 3x8 mm, distancia e/agujeros sujeción 73 mm) |
| DM 75 | Abrazadera de 13 a 25 mm |
| DM 8 | Abrazadera de 18 a 27 mm |
| DM 85 | Abrazadera de 23 a 35 mm |
| DM 9 | Abrazadera de 25 a 4 mm |
| DM 45/S | Soporte del Acople de 2 líneas |
| DM 47/S | Soporte del Acople de 1 línea |
| DM 39 | Resorte sostén manguera corto |
| DM 42 | Resorte sostén manguera largo |
| DM 45-12c | Tapa cubrepolvo completa |
| DM 45-13 | Leva de maniobra |
| DM 46-1 | Cierre frontal |
| DM 515-28 | Conjunto valvular |
| DM 515-33b | Tapa Inferior, con leva de desfrenado |
| DM 516-42b | Tapa Inferior, p/desfrenado automático |
| DM 516-7 | Conjunto pulsador de desfrenado |
| DM 526-2 | Conjunto valvular |
| DM 526-23b | Tapa Inferior, con leva de desfrenado |
| DM 527-1b | Tapa Inferior, p/desfrenado automático |
| DM 526-25 | Leva de desfrenado |
| DM 149-1a | Leva de mando |
| DM 13-1a | Leva de mando |
| DM 14-1a | Leva de mando |
| DM 51-7 | Resorte p/cámara doble |
| DM 4 | Conector doble T p/tanques |

REPARACIONES

| | |
|----------|--|
| DM 45-b | Parcial del Acople 2 líneas |
| DM 47-b | Parcial del Acople 1 línea |
| DM 518-b | Parcial de Pulsador de desfrenado simple |
| DM 519-b | Parcial de Pulsador de desfrenado con desbloqueo |
| DM 58-b | Parcial de válvula Control p/cámaras dobles |
| DM 58-c | Total de válvula Control p/cámaras dobles |

REPARACIONES

| | |
|----------|--|
| DM 515-b | Parcial de válvula relay t/Viberti |
| DM 515-c | Total de válvula relay t/Viberti |
| DM 516-b | Parcial de válvula relay t/Viberti (desbloqueo automático) |

| | |
|----------|--|
| DM 516-c | Total de válvula relay t/Viberti (desbloqueo automático) |
| DM 517-b | Parcial de válvula relay t/Viberti (sin desbloqueo) |
| DM 517-c | Total de válvula relay t/Viberti (sin desbloqueo) |
| DM 535-b | Parcial de válvula relay Triler 3 (desbloqueo automático) |
| DM 535-c | Total de válvula relay Triler 3 (desbloqueo automático) |
| DM 526-b | Parcial de válvula relay Triler |
| DM 526-c | Total de válvula relay Triler |
| DM 527-b | Parcial de válvula relay Triler (desbloqueo automático) |
| DM 527-c | Total de válvula relay Triler (desbloqueo automático) |
| DM 56-b | Parcial de válvula relay, sin emergencia |
| DM 56-c | Total de válvula relay, sin emergencia |
| DM 165-c | Total de válvula Descarga Rápida |
| DM 17-b | Parcial de válvula Descarga Rápida |
| DM 17-c | Total de válvula Descarga Rápida |
| DM 175-c | Total de válvula Descarga Rápida y Limitadora de presión |
| DM 156-b | Parcial de válvula Protectora Sobrepresión |
| DM 185-b | Parcial de Descarga Rápida con Interruptor de freno |
| DM 185-c | Total de Descarga Rápida con Interruptor de freno |
| DM 532-c | Total de válvula Control Pasaje de presión |
| DM 149-b | Parcial de válvula Comando Manual |
| DM 149-c | Total de válvula Comando Manual |
| DM 13-b | Parcial de válvula Comando Manual, con retorno automático |
| DM 13-c | Total de válvula Comando Manual, con retorno automático |
| DM 14-b | Parcial de válvula Comando Manual, p/cámaras dobles |
| DM 14-c | Total de válvula Comando Manual, p/cámaras dobles |
| DM 15-b | Parcial de válvula Transferencia |
| DM 137-c | Total de válvula de Retención |
| DM 528-b | Parcial de válvula Pedalera |
| DM 528-c | Total de válvula Pedalera |
| DM 53-b | Parcial del Regulador de potencia |
| DM 59-b | Parcial de Modulador de presión |
| DM 59-c | Total de Modulador de presión |
| DM 126-b | Parcial de válvula Volcadora |
| DM 537-b | Parcial de válvula Espurgue automático |
| DM 539-b | Parcial de válvula Espurgue automático, p/acoplado |
| DM 123-b | Elemento filtrante del Filtro de aire y Decantador de líquidos |
| DM 125-b | Elemento filtrante del Filtro de aire |
| DM 52-c | Total de válvula Stop |

REPARACIONES

| | |
|------------|--|
| DM 49-b | Parcial de Cámara Doble 24/3, con freno de estacionamiento a resorte |
| DM 55-15 | Diafragma de 8" |
| DM 495-3 | Diafragma de 7" bajo |
| DM 495-4 | Diafragma de 7" alto |
| DM 153/154 | Conjunto contacto del Enchufe de 5 puntos |
| DM 153 | Base del contacto de 5 puntos |
| DM 154 | Ficha del contacto de 5 puntos |
| DM 157/158 | Conjunto contacto del Enchufe de 7 puntos |
| DM 157 | Base del contacto de 7 puntos |
| DM 158 | Ficha del contacto de 7 puntos |
| DM 161/162 | Conjunto contacto del Enchufe de 7 puntos |
| DM 161 | Base del contacto de 7 puntos |
| DM 162 | Ficha del contacto de 7 puntos |